

## CURS 3 - 4

### 4. CONSTRUCȚIA ȘI CALCULUL SISTEMELOR DE TRANSMITERE PLANETARE

În multe din construcțiile mecatronice se utilizează, în componența sistemului mecanic, **transmisii planetare** (cu roți dințate cu axe mobile) pentru obținerea mișcării de rotație a elementului condus, datorită următoarelor *avantaje*:

- pot transmite puteri într-o gamă largă, de la ordinul câtorva W până la  $10^4$  kW;
- permit transmiterea mișcării între arbori cu orice poziție relativă unghiulară;
- pot realiza rapoarte de transmitere de la valori foarte mici la valori de ordinul 10.000;
- au construcție compactă (gabarit redus).

Transmisiile planetare sunt folosite frecvent ca reductoare și mai rar ca amplificatoare de turăție.

#### 4.1. Structura transmisiilor planetare

Cea mai simplă transmisie planetară cu roți dințate, cu angrenare exterioară sau interioară, reprezentată în figura 4.1 a și b, are lanțul cinematic format din două **roți dințate 1, 2** și un **element suport axe H**.





Fig. 4.1 Obținerea transmisiei planetare:  
a) exterioară, b) interioară

### Calculul și construcția sistemelor mecatronice

Prin legarea a două sau mai multe angrenaje folosind un singur element suport axe se obțin **transmisii planetare simple** cu roți dințate reprezentate în schemele structural-construcțive din figura 4.2.



**Fig. 4.2** Transmisii planetare simple:  
a) diferențială, b) monomobilă, c) cu axe fixe

În general, o transmisie planetară cu roți dințate are:

- o axă de rotație fixă numită *axă centrală*;
- *elemente centrale* 1, 2, H ale căror axe de rotație coincid cu axa centrală;
- *sateliți* (roți cu axe mobile): elementele 3, 3'.

Din acest motiv transmisiile planetare sunt transmisiile cu roți dințate cu axe mobile la care roțile centrale și brațul port-satelit se rotesc coaxial (de unde provine denumirea "planetară" datorită analogiei dintre mișcarea relativă a roților și mișcarea planetelor).

O transmisie planetară simplă (cu una sau două roți centrale) se numește ***unitate planetară***, în compoziția căreia intră:

- 1 – element constructiv de intrare (conducător);
- 2 – element constructiv de ieșire (condus) care sunt elemente centrale;
- 3, 3' – elemente constructive cu axe mobile (sateliți);
- H – element constructiv suport axe (braț port-satelit);
- 0 – element constructiv bază (fix).

Funcție de elementul bază există următoarele *tipuri constructive*:

a) ***transmisia planetară simplă diferențială***: la care numai axa centrală este bază și are două elemente conducătoare (rezultă din calculul gradului de mobilitate pentru mecanisme plane):

$$M = 3 \cdot n - 2 \cdot c_5 - c_4 \quad (4.1)$$

în care:  $n$  – numărul elementelor mobile (1; 3-3'; 2; H) = 4;

$c_5$  – numărul cuprelor de clasa V (cu un grad de libertate): rotație (1-0; 3-3'-H; H-2; 2-0) = 4;

$c_4$  – numărul cuprelor de clasa IV (cu două grade de libertate): angrenare (1-2; 3'-2) = 2;

Înlocuind valorile stabilite rezultă:  $M = 2$  (transmisie bimobilă).

b) ***transmisia planetară simplă monomobilă*** : se obține prin legarea la bază a unuia din elementele centrale (2 ≡ 0) rezultând o transmisie cu un singur element conducător ( $M = 1$ ) deoarece:

$$\begin{aligned} n &= 3 \quad (1; 3-3'; H); \\ c_5 &= 3 \quad (1-0; 3-3'-H; H-0); \\ c_4 &= 2 \quad (1-3; 3'-2). \end{aligned}$$

## Calculul și construcția sistemelor mecatronice


---

c) **transmisia cu roți dințate cu axe fixe**: obținută prin legarea la bază a elementului suport axe ( $H \equiv 0$ ) și care are un singur element conducător ( $M = 1$ ):

$$n = 3 (1; 3-3'; 2); \\ c_5 = 3 (1-0; 3-3'-0; 2-0); \\ c_4 = 2 (1-3; 3'-2).$$

Fiecare unitate planetară poate fi reprezentată simplificat prin schemele bloc din dreapta fiecărei poziții din figura 4.2 (a, b, c) prin care se evidențiază elementele conducătoare, conduse și raportul de transmitere specific tipului constructiv de transmisie planetară.

Prin legarea a două sau mai multe unități planetare diferențiale, astfel ca fiecare unitate să aibă câte două legături, se obține o **transmisie diferențială complexă** cu  $M = 2$ , care prin legarea la bază a unui element central se transformă într-o **transmisie planetară monomobilă complexă** ca în figura 4.3.



**Fig. 4.3 Transmisie planetară monomobilă complexă**

## **4.2. Utilizarea transmisiilor planetare în construcțiile mecatronice**

*Variantele constructive de transmisii planetare cu roți dințate* pot fi grupate în două categorii:

➤ **transmisiile planetare simple:**

- cu o roată centrală 1 cu angrenare interioară prin satelitul 3 fixat pe brațul port-satelit H și roata centrală 2 care poate fi:
  - fixă
    - transmisia plană Strateline (simplă sau complexă) ca în figura 4.4;
    - transmisia Ferguson: cu doi sateliți, figura 4.5;
    - transmisia sferică: folosind un cuplaj mobil unghiular, figura 4.6;
  - mobilă:
    - transmisia planetară sferică (industria chimică, instalații de vid);
- cu două roți centrale
  - cu sateliți simpli:
    - transmisia Stoeckicht, figura 4.7;
    - transmisia Renk (la construcții navale, centrale electrice) ca în figura 4.8;
  - cu sateliți dubli: în construcție modulară:
    - transmisia Redex (transmisii prin curele și lanturi, variatoare planetare, standuri de încercare, mașini-unelte), figura 4.9;
    - transmisia Flender, figura 4.10;
  - cu sateliți dubli inseriați: ca reductoare cu rapoarte de transmitere mari:
    - transmisia Sevenier din figura 4.11;


➤ **transmisiile planetare complexe:**

- cu legarea în serie a unităților planetare:
  - transmisia Lohmann (excavatoare, macarale), figura 4.12;
  - transmisia Engel cu sateliți legați în paralel;
- cu legarea în paralel a unităților planetare:
  - transmisia Lohmann (acționarea hidraulică a roților unui autovehicul sau a tamburului unui trolie), figura 4.13.

## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

---

*Transmisia planetară cu roata centrală fixă* din figura 4.4 are elementul suport axe  $H$  ca element de intrare realizat dintr-un arbore cu excentric, roata centrală 2 fixă, iar satelitul 3 legat la arborele de ieșire 1 printr-un cuplaj Green (semicuplajul 4 solidar cu satelitul 3, bolțurile cu role 5 și 7, placa intermediară 6, brațul 8 solidar cu arborele de ieșire 1). Cuplajul folosit este de tip Oldham cu care se obține reducerea frecării prin utilizarea rolelor, iar echilibrarea transmisiei planetare se face cu ajutorul contragreutății 9.




**Cuplaj Oldham**

**Fig. 4.4 Transmisia Strateline**

Această variantă constructivă asigură rapoarte de transmitere  $i = 2 - 152$ , valorile mari fiind însoțite de randament scăzut ( $\eta = 0.565$ ).


La *transmisia planetară Ferguson* (figura 4.5) echilibrarea se realizează cu doi sateliți diametral opuși, iar legatura dintre aceștia și arborele central de ieșire se face printr-un cuplaj cu bolțuri și role.



**Fig. 4.5 Transmisia Ferguson**

### *Construcția și calculul transmisiilor planetare*

Două exemple de *transmisii planetare sferice* cu roată centrală fixă sunt ilustrate în figura 4.6 pentru cazul unui motoreductor în care legatura dintre satelitul 3 și arborele central de ieșire 1 se realizează cu ajutorul unui cuplaj mobil unghiular: a) de tip Rzeppa; b) bicardanic.



**Fig. 4.6** Transmisia planetară sferică:  
a) tip Rzeppa, b) bicardanică

## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

*Transmisii planetare cu două roți centrale* au în construcție sateliți simpli (varianta constructivă cea mai utilizată), dubli sau dubli inseriați. Reducerea gabaritului transmisiei și creșterea capacitații portante se face prin legarea sateliștilor în paralel.

Transmisiile planetare de dimensiuni mici nu au sisteme de egalizare a încărcării sateliștilor sau folosesc sisteme simple (cu elemente care au elasticitate mare sau eliminând couplele de rotație ale unor arbori centrali).

La transmisiile planetare de dimensiuni și puteri mari, pentru realizarea unei precizii ridicate, este necesară egalizarea încărcării sateliștilor montați în paralel folosind roți cu dantura înclinată, la care preluarea sarcinilor axiale se asigură prin utilizarea unor roți duble (figurile 4.7 și 4.8) cu dantura în V care contribuie și la descărcarea lagărelor.





Fig. 4.7 Transmisia Stoeckicht

Cele două tipuri constructive de transmisii planetare folosesc soluții combinate de egalizare a încărcării sateliștilor.

La *transmisia Stoeckicht* ridicarea nedeterminării în plan se face prin eliminarea couplei de rotație a roții centrale 1, realizarea celor două roți centrale 1 și 2 cu elasticitate mare în direcție radială și tangențială, iar roțile centrale și cele satelit sunt montate flotant după

### *Construcția și calculul transmisiilor planetare*

direcția axială (pentru compensarea impreciziilor tehnologice) prin intermediul manșoanelor dintăte 5 și 6.



*Fig. 4.8 Transmisia Renk*


## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

---

În cazul transmisiei Renk, sistemul de egalizare a încărcării sateliștilor este similar cu deosebirea că cele două coroane cu dantura interioară sunt legate elastic la bază prin pachetele de arcuri 4, ghidate prin bolțurile cu nas 5 (vezi figura 4.8 b).

Aceste tipuri constructive de transmisii planetare au randamente foarte bune ( $\eta = 0.97 - 0.99$ ).

Din categoria *transmisiiilor cu sateliți dubli*, de putere mică și medie, sunt prezентate două soluții constructive: *transmisia planetară Redex* (figura 4.9) este adoptată ca soluție constructivă pentru realizarea unei game largi de transmisii mecanice (prin curele și lanțuri, variatoare planetare, mașini-unelte, standuri de încercare); *transmisia planetară Flender* (figura 4.10).




**Fig. 4.9 Transmisia Redex**

### *Construcția și calculul transmisiilor planetare*

În roata de curea din figura 4.9 a, transmisia Redex funcționează ca transmisie planetară monomobilă prin legarea la bază a arborelui 1 sau 2. Similar în transmisia de acționare a unei benzi transportoare (figura 4.9 b și c) transmisia Redex funcționează ca transmisie planetară cu arborele 1 fix.

Valorile pentru randament sunt mai mici în cazul funcționării ca transmisie planetară monomobilă, iar limitarea supraîncărcării sateliștilor montați în paralel se asigură prin montarea elastică a acestora pe bolțuri.

*Transmisiile planetare Flender* (figura 4.10) sunt transmisiile complexe obținute prin combinarea diverselor module, cu rapoarte de transmitere  $i \leq 900$ , la care egalizarea încărcării sateliștilor se obține pe baza deformațiilor elastice ale celor două coroane dințate 2 și a celor două elemente elastice care le leagă la bază.




*Fig. 4.10 Transmisia Flender*

### Calculul și construcția sistemelor mecatronice

Cu transmisii planetare **Sevenier** având sateliți dubli inseriați, legați în paralel ca în figura 4.11, se pot realiza rapoarte de transmitere  $i = 1 - 31$  (181) și randamente bune ( $\eta = 0,95$ ).

Limitarea neuniformităților de încărcare a sateliștilor se face prin cuplarea (cu bolț elastic sau printr-o bară de torsionă) a celor doi sateliți simpli care formează un satelit dublu.




**Fig. 4.11 Transmisia Sevenier**

### Construcția și calculul transmisiilor planetare

Din categoria *transmisii planetare complexe* obținute prin înscrierea unităților planetare fac parte:

– *transmisia Lohmann* (figura 4.12 a), antrenată hidraulic de motorul 7 și având ieșirea la roata 8, s-a obținut prin înscrierea unităților planetare monomobile  $1 - 2 - H_1$  și  $H_1 \equiv 4 - 5 - H_2$ . Această variantă constructivă este utilizată pentru rotirea platformei mobile din construcția excavatoarelor și a macaralelor;


– *transmisia Lohmann* din figura 4.12 b se deosebește de varianta constructivă anterioară prin faptul că are la intrare, înscriat, un angrenaj cu axe fixe 8 - 9, realizând astfel rapoarte de transmitere  $i = 90 - 250$  și servește ca reductor final în transmisiile autovehiculelor pe şenile.



**Fig. 4.12 Transmisiile Lohmann**

Alte variante constructive sunt *transmisiile planetare Engel*, ca transmisiile de putere mică, care se construiesc prin modulară în 2 – 7 trepte, obținând rapoarte de transmitere  $i = 30 - 54880$  și randamente  $\eta = 0,8 - 0,4$ .


În practică, în afară de metoda înscrierii sateliștilor, sunt utilizate diferite tipuri de legături în paralel: la acționarea hidraulică a roților unui autovehicul (figura 4.13 a) sau a tamburului unui troliu (figura 4.13 b) se folosesc transmisiile planetare Lohmann cu două unități planetare legate în paralel  $2 \equiv 5$  și  $H_1 \equiv 4$ .



*Fig. 4.13 Transmisii Lohmann cu două unități planetare legate în paralel*

### *Construcția și calculul transmisiilor planetare*

O aplicație importantă în construcția sistemelor mecatronice o constituie **diferențialul automobilului** (figura 4.14) ce reprezintă un sistem de transmisie cu angrenaje planetare care asigură o deplasare independentă a roților motoare, necesară în curbe, la patinare pe teren alunecos sau când anvelopele au diametre diferite (uzate, inegal umflate, etc).



*Fig. 4.14 Schema cinematică a diferențialului automobilului*

Din punct de vedere constructiv, diferențialul automobilului este alcătuit din caseta 1, coroana 2, roțile dințate conice satelite 4 montate pe axul 3 și roțile dințate conice planetare 5. De la caseta diferențialului mișcarea este transmisă, prin intermediul arborelui 3, roților satelite 4 care, fiind montate liber pe ax, vor apăsa în mod egal asupra ambelor roți planetare 5, împărțind astfel simetric momentul motor.


Când roțile satelite nu se rotesc în jurul axului propriu, cele două roți planetare se rotesc cu aceeași viteză ca și caseta diferențialului.

Când roțile se rotesc în jurul axului propriu, una din roțile planetare se va roti mai încet, iar a doua mai repede decât caseta diferențialului. Astfel este posibil ca una din roțile planetare să stea pe loc, iar cealaltă să se rotească cu o viteză de două ori mai mare decât caseta (apare în exploatare când roata corespunzătoare a utilajului patinează pe noroi, zăpadă sau gheăță). Pentru a face posibilă înaintarea utilajului și în acest caz, diferențialul este prevăzut cu un dispozitiv de blocare, format din cuplajul cu gheare 7 care se poate deplasa pe canelurile axului planetar 6. Prin această deplasare până la caseta diferențialului se realizează o legătură rigidă între caseta și axul planetar 6, astfel încât cele două roți planetare se vor roti cu aceeași viteză, egală cu cea a casetei diferențialului.

## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

În transmisia finală la roți s-a introdus, mai nou, încă un reductor planetar în butucul roții, astfel încât raportul total de transmitere ajunge la valori mai mari ( $i = 25$ ).

Pentru îmbunătățirea tracțiunii pe terenurile cu aderență redusă, la unele utilaje de geniu moderne diferențialul clasic a fost înlocuit, la una din axe, cu un diferențial cu blocare de construcție specială, denumit "no spin". Acesta este un dispozitiv cu comandă automată, care blochează axele planetare pe drum drept și le deblochează la viraje. În locul pinioanelor satelite și planetare se montează în caseta diferențialului două mici ambreiaje cu gheare care, la deplasarea drept înainte, solidarizează axele, iar la viraje decuplează automat ambreiajul corespunzător roții exterioare curbei. Avantajele acestui diferențial rezultă din figura 4.15 care redau schemele de lucru.



*Fig. 4.15 Schema de lucru a transmisiei diferențialului*

Când o roată se deplasează pe un teren cu aderență slabă, pe care se pot folosi numai 5 unități de tracțiune, cealaltă roată poate să dezvolte tot numai 5 unități (în cazul diferențialului clasic) deși se deplasează pe un teren cu aderență bună de 100 unități. În cazul diferențialului cu blocare "no spin" roata respectivă poate să asigure folosirea integrală a celor 100 de unități de tracțiune. Astfel, în total pe axa respectivă, diferențialul cu blocare "no spin" asigură o tracțiune de 10 ori mai bună decât diferențialul clasic, folosind 105 unități de tracțiune față de 10.

Diferențialul "no spin" se montează, în general, pe axe mai încarcate ale utilajelor de geniu, pentru a mări forța de pătrundere (în față la buldozere și în spate la încărcătoare).

### 4.3. Cinematica transmisiilor planetare

Din punct de vedere cinematic gradul de mobilitate  $M$  reprezintă numărul mișcărilor, independente și cunoscute, care impuse transmisiei asigură mișcări determinate tuturor elementelor acesteia.

Din punct de vedere static mobilitatea  $M$  reprezintă numărul momentelor exterioare care acționează asupra arborilor de intrare și ieșire, ale căror mărimi pot fi determinate prin rezolvarea sistemului de ecuații de echilibru cinetostatic al transmisiei planetare.

Mișcările elementelor constructive ale unei transmisiile planetare sunt univoc determinate dacă se cunosc mișcările a  $M$  arbori exteriori ( $M = 2$  la transmisiile planetare simple diferențiale și  $M = 1$  la transmisiile planetare simple monomobile).

Mișcarea unui arbore exterior oarecare  $k$  este descrisă, în funcție de cele  $M$  mișcări cunoscute, cu ajutorul unei funcții numită *lege de transmitere*, definită de relația:

$$\varphi_k = \varphi(\varphi_j) \quad j = 1, M \quad (4.2)$$

care prin derivare în raport cu timpul poate fi scrisă sub forma:

$$\omega_k = \omega(\omega_j) \quad j = 1, M \quad (4.3)$$

unde:  $\varphi_k$  – unghiul de rotație a arborelui  $k$ ;

$\varphi_j$  – unghiul de rotație a arborelui exterior  $j$ ;

$\omega_k$  – viteza unghiulară a arborelui  $k$ ;

$\omega_j$  – viteza unghiulară a arborelui exterior  $j$ .

În cazul transmisiilor cu roți dințate cu doi arbori exteriori ( $I$  – arbore de intrare și  $n$  – arbore de ieșire) legea de transmitere se poate scrie sub forma unui raport numit *raport de transmitere*:


$$i_{In} = \frac{\omega_I}{\omega_n} = \pm a \quad (4.4)$$

în care semnul + se consideră când vitezele unghiulare au același sens, iar semnul – când au sensuri contrare.

Studiul cinematicii unei transmisiile planetare constă în determinarea vitezelor unghiulare pentru fiecare element mobil și stabilirea raportului de transmitere.

#### 4.3.1. Cinematica transmisiei planetare simplă monomobilă

Se impune mărimea și sensul vitezei unghiulară  $\omega_{12}$  considerând roata centrală 1 **element conducător**, roata 2 **fixată** la elementul bază și brațul port-satelit H **element condus**. După analiza cinematică, rezultă sensurile vitezelor unghiulare  $\omega_{32}$  și  $\omega_{H2}$  pentru unitatea planetară considerată, ca în figura 4.16 a.



**Fig. 4.16** Vitezele unghiulare relative între elementele constructive:  
a) transmisia planetară monomobilă, b) transmisia cu axe fixe asociată

Prin inversarea mișcării unei transmisii planetare simple monomobile în raport cu elementul suport axe H se obține o transmisie cu roți dințate cu axe fixe (figura 4.16 b), când se spune că transmisiei planetare i se asociază, prin inversarea mișcării, transmisia cu axe fixe.

Inversarea mișcării se obține aplicând întregului sistem (fiecare element constructiv) o mișcare egală și de sens contrar mișcării elementului central (ex.: elementul suport axe H) ceea ce conduce la formularea teoremei că la schimbarea elementului bază ( $H \equiv 0$ ) și a mișcărilor absolute, mișcările relative ale elementelor corespunzătoare celor două transmisii rămân neschimbate.

Deoarece  $\omega_{1H}$  și  $\omega_{12}$  sunt egale ca mărime, direcție și sens, se obțin vitezele unghiulare  $\omega_{3H}$  și  $\omega_{2H}$  pentru transmisia cu roți dințate cu axe fixe asociată transmisiei planetare, ca în figura 4.16 b.

Știind că:  $\omega_{2H} = -\omega_{H2}$ , prin inversarea mișcării unei transmisii planetare monomobile în raport cu elementul suport axe H se obține o

transmisie cu roți dințate cu axe fixe; cele două *transmisii* se numesc *asociate* și sunt echivalente din punct de vedere cinematic.

Pentru două elemente oarecare  $x$  și  $y$ , componente ale fiecarui tip constructiv de transmisie (planetară, respectiv cu axe fixe) se pot scrie relații între vitezele unghiulare ale mișcării lor relative exprimate prin:

$$\omega_{xy} = \omega_{x2} - \omega_{y2} = \omega_{xH} - \omega_{yH} \quad x, y = \{1, 2, 3, H\} \quad (4.5)$$

$$(a) \qquad \qquad (b)$$

Particularizând relația (4.5) se pot determina *vitezele unghiulare* ale oricărui element constructiv  $x$  al transmisiei față de elementul bază (roata centrală 2, respectiv elementul suport axe  $H$ ):

– pentru *transmisia planetară simplă monomobilă*:  $y = H$

$$\omega_{xH} = \omega_{x2} - \omega_{H2} \quad (4.6)$$

– pentru *transmisia cu roți dințate cu axe fixe*:  $y = 2$

$$\omega_{x2} = \omega_{xH} - \omega_{2H} \quad (4.7)$$

**Raportul de transmitere** al unității planetare monomobile poate fi determinat, conform definiției (relația 4.4), pentru două cazuri distincte de element conducerător:

– elementul central (roata)  $I$ :

$$i_{1H}^2 = \frac{\omega_{12}}{\omega_{H2}} = \frac{\omega_{1H} - \omega_{2H}}{-\omega_{2H}} = 1 - \frac{\omega_{1H}}{\omega_{2H}} = 1 - i_{12}^H \quad (4.8)$$

– elementul suport axe  $H$ :

$$i_{H1}^{2=0} = i_{H1}^2 = \frac{\omega_{H2}}{\omega_{12}} = \frac{1}{\omega_{12}/\omega_{H2}} = \frac{1}{i_{1H}^2} \quad (4.9)$$

Folosind raportul de transmitere al transmisiei cu roți dințate cu axe fixe calculat cu relația:

$$i_0 = i_{12}^{H=0} = \frac{\omega_{1H}}{\omega_{2H}} = \left( -\frac{z_3}{z_1} \right) \cdot \frac{z_2}{z_3} = -\frac{z_2}{z_1} \quad (4.10)$$

în care: numerele de dinți  $z_1$ ,  $z_2$  și  $z_3$  se aleg din considerante cinematice și de rezistență, rezultând rapoartele de transmitere între elementele mobile ale transmisiei planetare monomobile:

$$i_{1H}^2 = 1 - i_0; \quad i_{H1}^2 = \frac{1}{1 - i_0} \quad (4.11)$$

Relațiile (4.11) reprezintă formulele lui Willis, cunoscute din Teoria mecanismelor, în care  $i_0$  este *raportul cinematic interior*.

#### **4.3.2. Cinematica transmisiei planetare simplă diferențială**

Deoarece gradul de mobilitate este  $M = 2$ , se impune cunoașterea mișcărilor a doi arbori exteriori, astfel că legea de transmitere este o funcție de forma:

$$\varphi_c = f(\varphi_a, \varphi_b) \quad (4.12)$$

în care:  $\varphi_c$  – unghiul de rotație necunoscut al arborelui  $c$ ;  
 $\varphi_a, \varphi_b$  – unghiurile de rotație cunoscute ale arborilor  $a$  și  $b$ .

Derivând relația (4.12) în raport cu timpul, se poate deduce viteza unghiulară a arborelui interior  $c$  funcție de vitezele unghiulare ale arborilor de intrare:

$$\omega_c = \frac{\partial f}{\partial \varphi_a} \cdot \omega_a + \frac{\partial f}{\partial \varphi_b} \cdot \omega_b = A \cdot \omega_a + B \cdot \omega_b \quad (4.13)$$

Constantele  $A$  și  $B$  pot fi determinate din condițiile fixării arborilor  $b$ , respectiv  $a$  astfel:

$$- \text{pentru } \omega_b = 0: A = \left( \frac{\omega_c}{\omega_a} \right)_{b=0} = i_{ca}^b \quad (4.14a)$$

$$- \text{pentru } \omega_a = 0: B = \left( \frac{\omega_c}{\omega_b} \right)_{a=0} = i_{cb}^a \quad (4.14b)$$

Cele două rapoarte de transmitere din relațiile anterioare corespund transmisiei planetare monomobile obținută din transmisia diferențială prin fixarea succesivă la elementul bază a celor doi arbori exteriori cu mișcări cunoscute. Astfel se stabilește legătura între vitezele unghiulare sub forma:

$$\omega_c = i_{ca}^b \cdot \omega_a + i_{cb}^a \cdot \omega_b \quad (4.15)$$

*Observație:*

Pentru schema structurală a transmisiei planetare din figura 4.2 a, folosind notațiile:  $c = 1$ ,  $b = 2$ ,  $a = H$ , **legea de transmitere** are expresia:

$$\omega_1 = i_{1H}^2 \cdot \omega_H + i_{12}^H \cdot \omega_2 = (1 - i_0) \cdot \omega_H + i_0 \cdot \omega_2 \quad (4.16)$$

#### 4.4. Dinamica transmisiilor planetare

Un aspect dinamic important al transmisiilor planetare îl constituie ***circulația de putere*** care reprezintă distribuția puterii de intrare pe ramurile transmisiei împreună cu sensul de transmitere, dat de sensul vitezelor unghiulare ale arborilor.

Teoretic, considerând randamentul transmisiei 100% dacă se neglijeaază frecările între elementele constructive, se definește ***circulația teoretică de putere***. Pentru cazul real de funcționare al unei transmisiuni planetare (randament mai mic decât 100%), când se iau în considerare și fenomenele de frecare ce lasă nemodificată cinematica (vitezele unghiulare ale arborilor componenți fiind determinate ca mărime și sens din analiza cinematică), se definește ***circulația reală de putere***, când se modifică numai momentele și forțele care încarcă elementele constructive ale transmisiei. Acestea reprezintă încărcările reale ale elementelor unei transmisiuni planetare și se obțin din rezolvarea sistemului format din ecuațiile de echilibru dinamic pentru fiecare unitate planetară.

La transmisiile planetare simple (monomobile) cu doi arbori exteriori, la care puterea circulă neramificat de la intrare la ieșire și într-un singur sens, nu se efectuează analiza circulației de putere. Necesitatea acestei analize apare numai la ***transmisiile planetare complexe*** când se deosebesc următoarele situații:

- ***circulația de putere în circuit deschis***: pe fiecare ramură de la intrare la ieșire;
- ***circulația de putere în circuit închis***: când există una sau mai multe ramuri (nu toate) în care puterea circulă de la ieșire către intrare; apare supraîncărcarea unor ramuri ceea ce constituie un dezavantaj dinamic.

***Circulația teoretică a puterii*** într-o transmisie planetară este caracterizată prin determinarea, pe fiecare ramură și/sau element constructiv  $x$ , a coeficientului de repartiție teoretică a puterii de forma:

$$\lambda_x = \frac{P_x}{P_I} = \frac{T_x \cdot \omega_x}{T_I \cdot \omega_I} \quad (4.17)$$

în care:  $P_I$ ,  $P_x$  – puterea de intrare, respectiv puterea care circulă pe ramura (elementul)  $x$ ;

$T_I$ ,  $T_x$  – momentul de torsiune transmis la intrare, respectiv de elementul  $x$ ;

$\omega_I$ ,  $\omega_x$  – viteza unghiulară a elementului de intrare, respectiv  $x$ .


## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

---

Deoarece o transmisie planetară complexă este formată din mai multe unități planetare  $j$ , definirea circulației teoretice a puterii se face prin stabilirea coeficientilor  $\lambda_{xj}$  corespunzători anumitor elemente centrale ale unităților planetare componente  $X = \{I, 2, H\}$ .

Dinamica transmisiilor planetare complexe se studiază prin descompunerea acestora în unități planetare simple. În studiul dinamic, neglijind forțele de inerție, o transmisie (unitate) planetară simplă poate fi analizată, inversând mișcarea în raport cu elementul suport-axe  $H$ , ca o transmisie cu roți dințate cu axe fixe.

Pentru determinarea coeficienților de repartiție a puterii pe elementele centrale ale unei unități planetare, se consideră schema bloc a unei transmisii planetare complexe din figura 4.17, în care s-au folosit notațiile:  $I$  – element de intrare (conducător),  $n$  – element de ieșire (condus),  $j$  – transmisie (unitate) planetară diferențială simplă formată din roțile centrale  $k, l$  și elementul suport-axe  $H_j$ .



**Fig. 4.17** Circulația de putere pentru transmisia planetară complexă

Convențional, un element constructiv  $k$  al unei transmisii planetare poate fi definit ca element conducător sau condus (figura 4.18) prin produsul dintre momentul static  $T_k$  și viteza unghiulară absolută  $\omega_k$  astfel:

$$\begin{aligned} T_k \cdot \omega_k > 0 &\Rightarrow k = \text{element conducător}; \\ T_k \cdot \omega_k < 0 &\Rightarrow k = \text{element condus} \end{aligned} \quad (4.18)$$



**Fig. 4.18** Definirea elementelor conducător și condus

În cazul general, coeficienții de repartiție teoretică a puterii pe elementele centrale  $k, l$  și  $H_j$  au următoarele expresii analitice:

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \frac{P_k}{P_l} = \frac{T_k \cdot \omega_k}{T_l \cdot \omega_l} = \frac{1}{I - i_{H_j k}} \cdot \frac{i_{0j}}{i_{ln}} \cdot \frac{\hat{\alpha}_{ln}}{\hat{\alpha}_{0j}} \\ \lambda_l &= \frac{P_l}{P_k} = \frac{T_l \cdot \omega_l}{T_k \cdot \omega_k} = \frac{1}{i_{H_j l} - I} \cdot \frac{i_{0j}}{i_{ln}} \cdot \frac{\hat{\alpha}_{ln}}{\hat{\alpha}_{0j}} \\ \lambda_{H_j} &= \frac{P_{H_j}}{P_l} = \frac{T_{H_j} \cdot \omega_{H_j}}{T_l \cdot \omega_l} = \frac{I - i_{0j}}{I - i_{k H_j}} \cdot \frac{i_{0j}}{i_{ln}} \cdot \frac{\hat{\alpha}_{ln}}{\hat{\alpha}_{0j}}\end{aligned}\quad (4.19)$$

unde:  $P_{k,l,H_j}$  – puterea care circulă prin roțile centrale  $k, l$ , respectiv elementul suport-axe  $H_j$ ;

$T_{k,l,H_j}$  – momentele de torsiune transmise de arborii pe care sunt fixate roțile centrale  $k, l$ , respectiv elementul  $H_j$ ,

$\omega_{k,l,H_j}$  – vitezele unghiulare ale roților centrale  $k, l$ , respectiv elementul suport-axe  $H_j$ ;

$i_{0j}$  – raportul de transmitere interior al unitatii planetare  $j$ ;

$i_{ln}$  – raportul de transmitere al transmisiei complexe considerate;

$i_{H_j k}, i_{H_j l}$  – raportul de transmitere dintre elementul suport-axe  $H_j$  și rotile centrale  $k$ , respectiv  $l$ .

Relațiile (4.19) fac posibilă analiza dinamică (teoretică) a oricărei transmisii planetare monomobile, constatănd că circulația teoretică de putere este complet determinată de cinematica acesteia ( $i_{ln} = i(i_{0j})$  și  $i_{0j}; j = 1, 2, \dots$ )

Tinând seama că:  $P_l = T_l \cdot \omega_l > 0$  este putere de intrare, rezultă că în raport cu unitatea planetară  $j$  elementul  $k \in \{k, l, H_j\}$  este conducător dacă  $\lambda_x > 0$  și este condus dacă  $\lambda_x < 0$ .

În cazul real, când se iau în considerare pierderile prin frecare din cuplurile superioare și se neglijă frecarea din cuplurile inferioare de rotație ale transmisiilor planetare, iar efectul forțelor și momentelor de inerție acționează numai în cuplurile inferioare, puterea pe o ramură (element) oarecare  $x$  a(l) unei transmisiile planetare poate fi descrisă,

## Calculul și construcția sistemelor mecatronice

---

comparativ cu circulația teoretică, de aceeași viteză unghiulară și de un moment de torsiune în general mai mic ca valoare ( $T_{\mu} < T_{\mu=0}$ ).

**Circulația reală de putere** pe ramura (elementul)  $x$  poate fi descrisă, similar cu cazul teoretic, cu ajutorul coeficientului real de repartiție a puterii:

$$\beta_x = \frac{P_x}{P_I} = \frac{T_x \cdot \omega_x}{T_I \cdot \omega_I} = \frac{T_x}{T_I} \cdot \frac{I}{i_{Ix}} \quad (4.20)$$

în care:  $i_{Ix}$  – raportul cinematic de transmitere de la elementul de intrare  $I$  la elementul  $x$ . Deoarece rapoartele cinematice de transmitere se pot obține din analiza cinematică, din relația (4.20) rezultă că circulația reală de putere se reduce la stabilirea momentelor de încarcare  $T_x$  ale elementelor centrale în funcție de momentul  $T_I$  la intrarea în transmisia planetară.

Datorita pierderilor prin frecare, se definește **randamentul** unei transmisii planetare ca raportul dintre puterea de ieșire (puterea utilă) și cea de intrare (puterea consumată):

$$\eta = \frac{P_n}{P_I} = \frac{-T_n \cdot \omega_n}{T_I \cdot \omega_I} = \frac{-T_n/T_I}{\omega_I/\omega_n} = \frac{\overline{i_{In}}}{i_{In}} \quad (4.21)$$

în care:  $i_{In}$  – raportul cinematic de transmitere;

$\overline{i_{In}}$  – raportul de transmitere al momentelor, care are aceeași funcție ca și raportul cinematic, dar se deosebește de acesta prin faptul că argumentul constituie din raportul cinematic interior  $i_{0j}$  al unității planetare  $j$  este înlocuit cu raportul interior al momentelor  $\overline{i_{0j}}$  astfel:

$$\begin{aligned} \overline{i_{In}} &= i_{In}(i_{0j}) \\ \overline{i_{0j}} &= i_{0j} \cdot \eta_{0j}^{x_j} \end{aligned} \quad (4.22)$$

unde:  $j$  – numărul de ordine al unității planetare din componența transmisiei considerate;

$\eta_{0j}$  – randamentul interior al unității planetare  $j$ ;

$x_j = \pm 1$  dacă roata centrală  $k$  este element conducător, respectiv condus în transmisie cu axe fixe asociată, prin inversarea mișcării, unității planetare.

**Determinarea momentelor reale** care încarcă elementele constructive ale transmisiilor planetare simple monomobile se face prin

rezolvarea sistemului format din ecuațiile de echilibru dinamic al fiecarei unități planetare  $j$  (vezi figura 4.17). Deoarece momentele statice sunt invariante față de inversarea mișcării, stabilirea momentelor reale ale unei transmisii planetare poate fi redusă la calculul momentelor de încărcare ale elementelor transmisiei cu axe fixe asociată impunând cele două condiții.

Din condiția de echilibru a puterilor:

$$\sum P_j = 0 \Rightarrow \eta_{0j} = \frac{P_l}{P_k} = \frac{-T_l \cdot \omega_l}{T_k \cdot \omega_k} = \frac{-T_l / T_k}{\omega_k / \omega_l} = \frac{-T_l / T_k}{i_{0j}} \Rightarrow -\frac{T_l}{T_k} = i_{0j} \cdot \eta_{0j} = \overline{i_{0j}} \quad (4.23)$$

rezultă momentul de torsiune transmis de roata centrală  $l$  funcție de momentul de intrare în unitatea planetară (pe roata centrală  $k$ ) dat de relația:

$$T_l = -\overline{i_{0j}} \cdot T_k \quad (4.24)$$

Din condiția de echilibru a momentelor de torsiune:

$$\sum T_j = 0 \Rightarrow T_k + T_l + T_{H_j} = 0 \Rightarrow T_{H_j} = -(T_k + T_l) = (\overline{i_{0j}} - 1) \cdot T_k \quad (4.25)$$

rezultă momentul transmis de elementul suport–axe  $H_j$ .


Dacă nu există pierderi de putere de la elementul de intrare  $l$  al transmisiei planetare complexe la elementul  $k$  al unității planetare  $j$ , în calcule se consideră:  $T_k = T_l$ .

Comparând relațiile (4.24) și (4.25) cu ecuația cinematică (4.16) a unității planetare  $j$ , scrisă cu noile notații, sub forma:

$$\omega_k = (1 - i_{0j}) \cdot \omega_{H_j} + i_{0j} \cdot \omega_l \quad (4.26)$$

se constată că expresiile momentelor  $T_l, T_{H_j}$  pot fi obținute direct din coeficienții vitezelor unghiulare  $\omega_l$ , respectiv  $\omega_{H_j}$  prin schimbarea semnului și înlocuirea raportului de transmitere cinematic  $i_{0j}$  cu raportul momentelor  $\overline{i_{0j}}$ .

În mod asemănător se poate stabili **încărcarea arborilor** (elementelor) unei transmisii planetare simple diferențiale.



*Fig. 4.19 Încărcarea transmisiei planetare simple diferențiale*

#### 4.5. Particularități de calcul organologic al transmisiilor planetare

Angrenajele unei transmisiuni planetare se proiectează pentru fiecare unitate planetară în parte; practic dimensionarea și verificarea se realizează din condiții de rezistență pentru transmisia cu roți dințate cu axe fixe asociată prin inversarea mișcării. Particularitățile de calcul sunt legate de următoarele *aspects*:

- 1) În relațiile utilizate pentru dimensionarea elementelor constructive ale unei transmisiuni planetare (roți centrale, sateliți, braț port-sateliț, arbori) se folosesc valorile momentelor de torsion care încarcă fiecare element și nu puterile, pentru a face distincție între puterile arborilor unei unități planetare și puterile arborilor transmisiiei cu axe fixe asociată.
- 2) Momentele de torsion care încarcă arborii transmisiiei cu axe fixe sunt egale cu momentele corespunzătoare pe arborii unității planetare.
- 3) În cazul unităților planetare cu  $S$  sateliți legați în paralel, forțele din angrenaje se calculează ținând seama și de procedeul utilizat pentru uniformizarea încărcării sateliților, momentul de calcul determinându-se cu relația:

$$T_{xc} = \frac{T_x}{S} \cdot K \quad (4.27)$$

în care:  $T_x$  – momentul de torsiune total care solicită elementul (roata centrală)  $x$ ;

$K$  – coeficient care ține seama de neuniformitatea încărcării sateliștilor, indicat în tabelul 4.1.

**Tabelul 4.1 Coeficient de neuniformitate**

Coeficientul $K$		Tipul de uniformizare a încărcării sateliștilor
Încovoiere	Contact	
	1	Eliminarea totală a nedeterminării
1,15	1,1	Ridicarea nedeterminării în plan pentru S=3
1 – 2,3	1 – 1,6	Compensarea prin deformații elastice și montaj flotant (clasa de precizie VII)
1 – 1,8	1 – 1,4	Idem, clasa de precizie VI
1 – 3	1 – 2,3	Nu se utilizează soluții de egalizare a încărcării
1–2,2	1 – 1,8	Idem, reducerea nedeterminării statice se realizează prin creșterea preciziei de execuție (clasa a VI –a)

4) Determinarea clasei de precizie, a coeficientului dinamic și a tipului de ulei necesar ungerii se face în funcție de viteza periferică a roților calculată pentru transmisia cu axe fixe asociată prin inversarea mișcării unității planetare care se proiectează.

5) Forțele centrifuge ale sateliștilor, calculate cu viteza unghiulară a elementului suport-axe  $\omega_{H_j}$ , se iau în considerare în calculul lagărelor (rulmenților) sateliștilor.